

IPH工法(IPHシステム)積算ソフト セットアップマニュアル

一般社団法人 IPH工法協会



SGエンジニアリング株式会社

目次

1. システムセットアップ

2. データセットアップ


3. 基礎単価セットアップ

4. 地区データセットアップ

1. システムセットアップ


※ご注意

1. セットアップを開始する前に他のアプリケーションを全て終了しておいて下さい。
2. 付属のプロテクトキーは、はじめに挿さないで下さい。必ずシステムセットアップが終わった後、データセットアップの前に装着して下さい。



IPH工法積算ソフトのCD-ROMもしくはDVD-ROMをお手持ちのPCにセットすると自動的にセットアッププログラムが起動します。

「システムセットアップ」をクリックすると、システムセットアップが始まります。



「次へ」をクリックします。


1. システムセットアップ



「次へ」をクリックします。



「次へ」をクリックします。




データファイルのコピーが始まります。



インストールの完了が表示されましたら「完了」をクリックします。


続いてデータセットアップに移ります。

2. データセットアップ



※付属のプロテクトキーをPCのUSBに挿入します。
ドライバの認識が完了するまで、少しお待ち下さい。

続いて
「データセットアップ」をクリックします。




「実行」をクリックします。



データファイルのコピーが始まります。


2. データセットアップ




完了が表示されましたら「OK」をクリックします。

続いて基礎単価セットアップに移ります。

3. 基礎単価セットアップ




「基礎単価セットアップ」をクリックします。



積算をする地区（都道府県）にチェックを入れます。複数選択が可能です。

「実行」をクリックします。


3. 基礎単価セットアップ




完了が表示されましたら「OK」をクリックします。

続いて地区データセットアップに移ります。

4. 地区データセットアップ




「地区データセットアップ」をクリックします。




「実行」をクリックします。

4. 地区データセットアップ



確認メッセージが表示された場合、「はい」をクリックします。

データファイルのコピーが始まります。



確認メッセージが表示されましたら「OK」をクリックします。

以上でセットアップは完了です。

※セットアップ後はシステムを最新の状態に保つため、ダウンロードメンテナンスを必ず実行して下さい。
(別紙ダウンロードマニュアル参照)